OORTH



武汉市赋思科技有限公司

WuHan Forth Technology Co., Ltd

地址:武汉东湖新技术开发区高新六路 10 号众博工业园 1 栋 308 室 ADDR: Room 308, Building 1, ZhongBo Sci. & Tech. Industrial, No.10, Gaoxin 6th road, Wuhan East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei 网址: www.forthtek.com 电话: 027-87987006



1 关于 F8100	0
1.1 产品简介	0
1.2 产品特点	0
1.3 产品结构	1
1.4 产品规格	1
1.5 产品清单	3
2 首次使用	4
2.1 设备安装	4
2.1.1 安装天线	4
2.1.2 安装 SIM 卡	4
2.1.3 选择电源适配器	5
2.1.4 安装电源及接口线缆	5
2.1.5 设备接地	6
2.1.6 上电测试	6
2.2 常用工具	7
2.2.1 参数配置工具 dtuparam.exe	8
2.2.2 串口调试工具 sscom32.exe	9
2.2.3 TCP/UDP 测试工具	10
2.3 数据收发测试	10
2.3.1 测试环境准备	10
2.3.2 测试步骤	11
3 AT 配置指令	. 12
3.1 概述	12
3.2 指令列表	12

1 关于 F8100

1.1 产品简介

F8100 DTU 是一款 4G 全网通工业级传输产品。该设备提供标准的 RS232/422/485 或 TTL 电平接口,内置 esim 卡,可为用户提供各种速率的高质量的数据传输和控制,适用于工业监控、交通管理、电力、气象等行业。

1.2 产品特点

- 可靠的硬件设计
 高端工业级无线模块
 军工级电源芯片
 金属外壳,保护等级 IP30
 静电、防雷、过压保护
 三层防护机制(软件保护+MCU内置 Wacthdog+外置硬件 Watchdog)
- 高性能系统内核 基于嵌入式 RTOS(实时操作系统)
 - 多协议支持 内置 PPP、TCP/IP、UDP/IP 等标准协议 支持 Modbus 等各类工业现场总线协议(可选) 全兼容业内主流厂家协议(可选) 支持数据中心服务器动态域名解析
- 全透明、多方式数据传输
 支持可配置的 TCP/IP Server/Client、UDP/IP、SMS、AT 等多种通信方式
 支持单通道、任意组合的主/备、多通道通信
 支持永久在线、短信/电话/数据触发上线、定时上/下线、无数据定时下线
- 业务可定制开发
 提供二次开发 SDK 及 DEMO

支持各类组态软件的接入 提供可扩展接入 DTU smart 智能云终端服务器的网管系统

1.3 产品结构



1.4 产品规格

名称	
产品名称	F8100
网络	WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 可选
网络协议	支持 IP/ICMP/PPP 协议 支持透明 TCP/UDP 协议 支持自定义 TCP/UDP 通信协议,用户根据自身应用自定义基于 TCP/UDP 的登录、 心跳数据包 支持 TCP Server,支持建立一条 TCP 连接 支持 DNS 解析
	支持 1-5 个中心

协议转换	支持 Modbus RTU/TCP 协议转换 协议转短信功能 (可选)						
白动拔号	支持设备上申自动拨号						
按需拔号	支持长连接模式,短连接模式,本地数据激活,短信激活,电话激活,定时激活/定时下线						
 配置	支持配置工具本地串口配置,支持短信配置						
	支持云端 PC 远程和手机配置						
集中管理	支持 DMP 设备云平台集中管理						
可靠性							
安全升级	支持本地/远程升级						
链路检测	PPP 层心跳、ICMP 探测、TCP Keepalive 以及应用层心跳等多级链路检测机制维持无线链路,并支持断线自动重连,保证设备"永久在线"						
内嵌看门狗	支持设备运行自检技术,支持设备运行故障自恢复						
接口							
SIM 卡	1个USIM/SIM卡 , 插拔式						
工业串口	串口 1 , RS232						
	串口 2 , RS232						
	串口 3,RS485/RS232						
接口形式	12PIN 工业端子 , 3.5mm 间距						
天线接口	50 欧姆/SMA 母头						
拔码开关	本地/云端管理						
电源保护	防反接保护						
	防浪涌保护						
	过压保护						
	短路保护						
电源	+9V~36V DC/1A						
待机功率	120mA-200mA@12V						
工作功率	150mA-320mA@12V						

峰值功率	320mA@12V					
运行环境						
工作温度	-40°C~80°C					
存储温度	-40°C~90°C					
环境湿度	5%~95%,无凝结					
机械特性						
外壳尺寸	90x62x23mm(长 x 宽 x 高)					
安装方式	挂耳式、导轨式					
EMC						
静电放电抗扰度	IEC61000-4-2 , Level 2					
浪涌 (冲击) 抗扰度	IEC61000-4-5 , Level 2					
振荡波抗扰度	IEC61000-4-4 , Level 2					
共模/差模防护	支持					

1.5 产品清单

一、开箱清单	
F8100	1台
使用说明书	1份(可下载电子档)
合格证、保修卡	1份

二、选配件	
标准天线	
车载天线	
12V DC 电源适配器	
接口电缆线	



2.1 设备安装



安装示意图

②注意

- ◆ 请不要带电安装 F8100 终端;
- ♦ 必须正确安装和配置终端方可正常使用。

2.1.1 安装天线

将4G天线拧入即可;

2.1.2 安装 SIM 卡

1. 将 SIM 卡金属接触面朝上,缺口右上角,插入 SIM 卡座;

2. 检查卡是否已经被锁紧,防止未插入到位导致在运动过程中 SIM 卡脱落产生故障。

2.1.3 选择电源适配器

设备在进行 4G 通信时瞬间电流变化很快,且峰值电流很高,因此对外部供电要求较高。 F8100 支持 9~36VDC 供电,也可定制 5VDC,供电电源纹波应小于 300mV,推荐使用 12VDC/1A 电源。

2.1.4 安装电源及接口线缆

电源和接口线缆统一连接在 12PIN 的排插上面,具体对应顺序如下:



引	胭	定	¥	:
J I	1 5 77		\sim	•

序号	信号	说明
1	V+	5~36V DC/2A
2	V-	5~36V DC/2A
3	SW	外部控制电源关断 GPIO
4	UPG	升级控制
5	GND	信号地
6	RS232 TX1	RS232 串口发 1
7	RS232 RX1	RS232 串口收 1
8	RS232 TX2	RS232 串口发 2
9	RS232 RX2	RS232 串口收 2
10	GND	GND
11	RS485 A+	RS485 A/RS232 收 3

12 RS485 B- RS485 B/RS232发3

②注意

- ◆ 3 引脚为外部电源控制开关,对于低功耗要求较高用户可通过此引脚控制 F8100 的 开启或关闭
- ◆ 1,2 引脚为电源接口,必须确保正、负极连接正确
- ◆ 4 引脚为串口升级控制引脚,升级时将 4 脚与 5 脚进行短接,将串口 2 与电脑相连, 上电开机,此时进入升级模式,可使用 sscom5.13.1.exe 工具将升级文件发送至 DTU 进行升级

导线制作与安装:



- 1. 将导线前端去除绝缘外层 5mm~7mm;
- 2. 按接口顺序将导线插入对应的端子接口;
- 3. 使用平口螺丝刀轻轻将导线固定,确保接触良好且安装牢固,同时注意不要用力过 猛折断导线,

2.1.5 设备接地

为保障设备安全、可靠运行,设备金属外壳必须接地。 接地方法:将外壳接地口用导线与工作地连接。

2.1.6 上电测试

- 1、检查电源电缆连接无误;
- 2、 放入一张有效的 SIM 卡;
- 3、设备上电;
- 4、此时设备 PWR 指示灯亮,如灯有闪烁,表示工作正常;
- 5、网络灯亮表示已找到网络;
- 6、数据灯闪烁表示有用户数据输入/输出;

②注意

- ◆ 以上步骤到第4步只需要3秒左右,如 PWR 灯符合以上描述,表示设备软/硬件无 故障
- ◆ 5,6两个步骤需要按以下章节介绍的方法进行参数配置,且正确无误的情况下才出现,首次运行时无需关注

2.2 常用工具

进行 F8100 设备调试时经常要使用几个工具,如:

1、参数配置工具

通过串口对 F8100 进行参数配置,提供恢复出厂设置功能。

2、串口调试工具

作为客户端工具使用,通过串口与 F8100 进行连接,网络上有许多此类工具可免费下载,如 sscom5.13.1.exe。

3、无线数据中心工具

作为服务端软件使用,监听F8100的连接,并与之进行数据通信。

通常需要在企业网关中对运行本工具的客户端电脑进行端口映射,才能保证客户端电脑可以监听 F8100 的连接请求,具体后续章节将进行描述。

通过以上3个工具,即可进行F8100与后台服务端的数据收发测试。

2.2.1 参数配置工具 dtuparam.exe

 DTU参数配置工具 文件旧 	- 🗆 X
PC串口号: 200M4 波特率 115200	▼ 数据位 8 ▼ 停止位 1 ▼ 校验位 无校验 ▼ 打开串口
<mark>070参数</mark> 系统参数	读取 保存 恢复出厂 重启 用户自定义序列号: □ □ □
TCP数据用	为器 IP地址/域名 端口:
□ 启用心器	L C IMEI号 C IMSI号 C 用户自定义序列号 C 设备出厂序列号 C 自定义数据(ASCII) C 自定义数据(HEX) 心跳频率 秒(5~120s)
□ 倉用注册	中回 C IMEI号 C IMSI号 C 用户自定义序列号 C 设备出厂序列号 C 自定义数据(ASCII) C C
串口	波特室 数据位 停止位 校验位 串口1 エ エ エ 串口2 エ エ エ 串口3 エ エ エ
	退出

操作步骤:

- 1、将F8100 与 PC 通过串口进行连接并上电,DTU 支持上电状态下任意时刻进行参数配置,部分 参数可即时生效,部分参数重启后生效,建议配置成功后将 DTU 重启;
- 2、 按需要进行参数配置;

2.2.2 串口调试工具 sscom32.exe

🔥 ssco	M V5.13.1	串口/网	络数据	调试器,作者	大虾丁丁	,26180)58@qq.co	m. QQ群:	52502449	(最新版本)	-	- 1		\times
通讯端口	串口设置	显示	发送	多字符串	小工具	帮助	联系作者	▲PCB打棒	羊降至每款:	5元顺丰包邮	可选杂色!	【嘉立色	前官网】	
Model:F810 HardVer:V1 SoftVer:V2 SN:0011223	0-4G-DTV . 0. 0 . 0. 0 3445566778	3												^
V2.0.0 bui 2018—2027 www.fortht	ld May 92 Copyright ek.com	2019 by fort	th.											
G4_SM_POWE G4_SM_INIT init_cnt=O uart5 recv AT OK	ROFF , cnt=1 ::													
uart5 recv ATE1 OK	:													
uart5 recv AT+CPIN? +CPIN: REA	: עם													
ок														
SIM card: uart5 recv AT+CSQ +CSQ: 24,9	0K! :: 9													
ок														
Signal:24														~
清除窗口	打开文件	:					发	送文件 <mark>停</mark> 」	上 清发送	区 🗆 最前	🔲 Englisl	保存	参数	扩展 -
端口号 COP	M4 Prolific	USB-t	o-Seri:	E HE	X显示 _ (保存数据	目 日 接收:	数据到文件	□ <u>HE</u> X发送	[] 定时发]	<u>美</u> : 1000	ns/次 [ィ <mark>加回</mark>	车换行
④ 关闭	串口 👌	更	多串口说	置口加	时间戳和	分包显示	1、超时时间	20 ms	第1 字节	至末尾▼	加校验Non	•	-	
🗆 RTS 🔽	DTR 波特	率: 11	5200		、氏土和国	甲国人	氏上和国中	当人氏土和語	칙					1
为了更好地 请您注册嘉	发展SSCOM的 立创M结尾落	C件 沪	发;	■ 1 中国人	民工和国	1								
【升级到SS	COM5.13.1	★ PCB	打样降	至每款5元,	免颜色费	,顺丰	包邮!提供	MT贴片服务	• ★RT-T]	hread来自中	国的开源免	费商用物	勿联网搏	操作系统
www.daxia	.com S:11		R:1	280	COM4 E	打开	115200bp	.8.1.None.	None					

主要配置串口号、串口通讯参数,然后开启串口即使用。网络下载的其他类似串口调试工具配 置方法相同。

调试过程中本工具可以接收并显示设备接收到的网络数据,同时也可以通过设备向网络发送数据。

2.2.3 TCP/UDP 测试工具

👔 TCP&UDP测试	Ι <u></u>							_	\times
· 操作(O) 查看(V) 帮助(<u>H</u>)								
服务器	错误								
: 실 创建连接 🔕 🕯	刘建服务器	逃 启动服务器	# 😕 🙆	28 连接 😒	📽 全部断开	💥 删除 🎇	0 2 -		
属性栏	L	4 ×							
□… 服务器模式	68 2 2121-6	5000							
	100.2.212).0								
<		>							

可在网络上下载一个免费的 TCP/UDP 测试工具。

2.3 数据收发测试

用户首次拿到设备时只需按以下步骤即可进行简单的数据收发测试,对于高级用户请完整阅读本手册。

本示例通过 F8100 设备,与以上 TCP/UDP 测试工具进行数据对发测试。

请使用 DTU 串口 2 进行数据通信(串口 2 可打印调试信息)。

DTU 默认参数为不打印调试信息,数据为 TCP 透传,如需打印调试信息,请将 DTU 的参数项"启用调试模式"打勾。

2.3.1 测试环境准备

- 1、F8100设备1台;
- 2、电源适配器1个;
- 3、接口线缆1根;
- 4、4G SIM 卡1张,确保 SIM 卡有效且不欠费;

- 5、客户端 PC1台,用 USB 转 RS232 串口线与 F8100 串口2相连;
- 6、在配置工具将 DTU 的"TCP 数据服务器"IP 地址、端口配置正确;
- 7、在 TCP/UDP 测试工具中创建 TCP 服务器,端口号与 DTU 参数一致;
- 8、如果 TCP/UDP 工具在内网环境,需要进行端口映射,具体请百度;
- 9、上电测试。

2.3.2 测试步骤

- 1、安装 F8100;
- 2、使用参数配置工具将 F8100 恢复出厂参数;
- 3、配置 dtudsc.exe,注意端口号必须与企业网关中配置的端口号相同,使用 TCP 协议通讯;
- 4、配置 sscom32.exe;
- 5、给设备上电,此时串口工具会显示设备启动过程的调试信息;
- 6、设备登录成功后即可开始进行数据收发测试,串口工具和数据中心可以互相发送数据。

3 AT 配置指令

3.1 概述

AT 指令主要用于 DTU 参数配置,也可使用 DTU 配置工具进行参数配置,两者作用相同。

使用 sscom32.exe 串口工具连接 DTU 的串口 2, 上电启动后即可进行 AT 指令交互。注意在发送 AT 指令时,需要以回车结尾:



AT 配置参数后,必须执行: AT+SAVEPARAM 保存设置的数才能生效。

3.2 指令列表

AT 指令	说明
AT	返回: AT OK

AT+FSCFG=?	At 指令使用帮助。
	AT+FSCFG=? AT+FSCFG:"user_sn"," <sn,max 16="" bytes="">" AT+FSCFG:"dsc_ip_dns","<ip_address 30="" bytes="" domain_name,max="">" AT+FSCFG:"dsc_port",<1-65535> AT+FSCFG:"reg_pack",<type>, "<max 64="" bytes="">"</max></type></ip_address></sn,max>
	type:<0=IMSI,1=IMSI,2=CUSTSN,3=DEVSN(default),4=ASCII_STRING,5=HEX_STRING>
	type:<0=IMSI,1=IMSI,2=CUSTSN,3=DEVSN(default),4=ASCII_STRING,5=HEX_STRING> AT+FSCFG:"heart_pack", <type>, "<max 64="" bytes="">"</max></type>
	type:<0=IMSI,1=IMSI,2=CUSTSN,3=DEVSN(default),4=ASCII_STRING,5=HEX_STRING>
	type:<0=IMSI,1=IMSI,2=CUSTSN,3=DEVSN(default),4=ASCII_STRING,5=HEX_STRING> AT+FSCFG:"heart_interval_sec",<0-255> AT+FSCFG:"is_debug",<0=default,1> AT+FSCFG:"enable_reg",<0=default,1> AT+FSCFG:"enable_heart",<0=default,1> AT+FSCFG:"uart1", <baudrate>,<data_bits(8)>,<stop_bits(1,2)>,<parity(none=0,odd=1,even=2)> AT+FSCFG:"uart2",<baudrate>,<data_bits(8)>,<stop_bits(1,2)>,<parity(none=0,odd=1,even=2)> AT+FSCFG:"uart3",<baudrate>,<data_bits(8)>,<stop_bits(1,2)>,<parity(none=0,odd=1,even=2)> AT+FSCFG:"uart3",<baudrate>,<data_bits(8)>,<stop_bits(1,2)>,<parity(none=0,odd=1,even=2)> AT+FSCFG:"uart3",<baudrate>,<data_bits(8)>,<stop_bits(1,2)>,<parity(none=0,odd=1,even=2)> AT+REBOOT AT+SAVEPARAM AT+RESETPARAM AT+RESETFACTORY</parity(none=0,odd=1,even=2)></stop_bits(1,2)></data_bits(8)></baudrate></parity(none=0,odd=1,even=2)></stop_bits(1,2)></data_bits(8)></baudrate></parity(none=0,odd=1,even=2)></stop_bits(1,2)></data_bits(8)></baudrate></parity(none=0,odd=1,even=2)></stop_bits(1,2)></data_bits(8)></baudrate></parity(none=0,odd=1,even=2)></stop_bits(1,2)></data_bits(8)></baudrate>
	ОК
AT+FSCFG?	查询所有参数。 AT+FSCFG? +FSCFG:model,F8100-4G-DTU +FSCFG:softver,V1.0.0 +FSCFG:softver,V2.0.0 +FSCFG:cloud_ip_dns,121.199.17.90 +FSCFG:cloud_port,50001 +FSCFG:cloud_port,50001 +FSCFG:dsc_ip_dns,111.47.89.13 +FSCFG:dsc_opt,8000 +FSCFG:reg_pack_type,3 +FSCFG:reg_pack_type,3 +FSCFG:heart_pack_type,3 +FSCFG:heart_pack_22ff +FSCFG:se_debug,0 +FSCFG:enable_neg,1 +FSCFG:uart_1,15200,8,1,0 +FSCFG:uart3,9600,8,1,0 OK
	AT+FSCFG="dsc_ip_dns","xxx.xxx.xxx"
AT+FSCFG	配置数据中心 IP 地址或域名。 ATF+FSCFG="cloud_port",3000 配置数据中心端口。 AT+FSCFG="user_sn"," <sn,max 16="" bytes="">" 配置 DTU 的用户自定义设备序列号,最大 16 个字节,可在心跳包或注册包中上传此序列号 AT+FSCFG="reg_pack",<type>, "<max 64="" bytes="">" type:<0=IMSI,1=IMSI,2=CUSTSN,3=DEVSN(default),4=ASCII_STRING,5=HEX_STRING> type:<0=IMSI,1=IMSI,2=CUSTSN,3=DEVSN(default),4=ASCII_STRING,5=HEX_STRING></max></type></sn,max>
	配置注册包类型

AT+FSCFG="heart_pack", <type>, "<max 64="" bytes="">" type:<0=IMSI,1=IMSI,2=CUSTSN,3=DEVSN(default),4=ASCII_STRING,5=HEX_STRING> type:<0=IMSI,1=IMSI,2=CUSTSN,3=DEVSN(default),4=ASCII_STRING,5=HEX_STRING></max></type>
配置心跳包类型
AT+FSCFG="heart_interval_sec",<0-255>
配置心跳包间隔时间
AT+FSCFG="is_debug",<0=default,1>
是否在串口2打印调试信息,0=不打印,1=打印
AT+FSCFG="enable_reg",<0=default,1>
是否启用注册包
AT+FSCFG="enable_heart",<0=default,1>
是否启用心跳包
AT+FSCFG="uart1", <baudrate>,<data_bits(8)>,<stop_bits(1,2)>,<parity(none=0,odd=1,even=2)></parity(none=0,odd=1,even=2)></stop_bits(1,2)></data_bits(8)></baudrate>
配置串口 1 参数
AT+FSCFG="uart1", <baudrate>,<data_bits(8)>,<stop_bits(1,2)>,<parity(none=0,odd=1,even=2)></parity(none=0,odd=1,even=2)></stop_bits(1,2)></data_bits(8)></baudrate>
配置串口2参数
AT+FSCFG="uart1", <baudrate>,<data_bits(8)>,<stop_bits(1,2)>,<parity(none=0,odd=1,even=2)></parity(none=0,odd=1,even=2)></stop_bits(1,2)></data_bits(8)></baudrate>
配置串口 3 参数
AT+REBOOT
重启 DTU
AT+SAVEPARAM
配置完参数后必须保存才能生效
AT+RESETPARAM
将未保存的参数恢复到原始值,放弃刚才修改
AI+RESEIFACTORY
恢复到出厂参数